

Mod. 542.14 black

ACTION 1800 PUSH BLACK

LE SÈCHE-CHEVEUX AVEC BOUTON
POUSSOIR ON/OFF

1800 W

- Élément chauffant à onde SECURITY
- Bouton poussoir on/off
- Interrupteur à glissière: 2 positions de ventilation,
3 positions de chauffe
- Position COOL à air tiède
- Concentrateur d'air
- Cordon spiralé

